

## ОБРАБОТКА САЛОНА АВТОМОБИЛЯ ОЗОНОМ

### Приступая к обработке



Перед обработкой салона озоном рекомендуется провести уборку автомобиля для того, чтобы удалить основные загрязнения, которые могут быть источником неприятного запаха. Уберите из салона все личные вещи, все, что останется будет подвержено воздействию озона.

Расположите автомобиль на улице с закрытыми стеклами. Двигатель выключен.

### ШАГ 1



Проведите шланг в салон (например через приоткрытое окно); Расположите Устройство рядом с автомобилем на устойчивой поверхности.

### ШАГ 2



Включите сетевой выключатель, при этом загорится светодиод **ГОТОВ**. Последовательным нажатием на кнопку **ТАЙМЕР** выберите необходимое время сеанса озонирования. Выбранное время контролируется по свечению соответствующего светодиода;

Нажмите на кнопку **ПУСК**. Устройство перейдет в режим озонирования, загорится светодиод **ОЗОН**. По истечении выбранного времени озонирования Устройство автоматически перейдет в режим проветривания, светодиод **ОЗОН** будет мигать.

### ШАГ 3



Обработка салона занимает от 10 минут (согласно рекомендациям режимов). Никто не должен находиться в салоне во время этой процедуры. Убедитесь, что в салоне нет животных!

### ШАГ 4



Проветрите салон со всеми открытыми дверями, чтоб позволить озону выветриться. При следовании рекомендациям автотранспортное средство готово к безопасному использованию после дезодорации уже через 15 минут.